

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-10C / DR-10Xのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
3. ◀◀[▽]ボタンと▶▶[△]ボタン押して、“VERSION INFO”メニュー項目を選択し、▶/||[ENTER]ボタンを押してファームウェアバージョンを表示します。

4. ここで表示されるファームウェアバージョンを確認してください。

U1.01 0077

ここで表示されるファームウェアバージョンが、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。

電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. ファームウェアアップデートファイルの保存に使用するmicroSDカードを本機にセットしてください。
3. 付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。以下の画面が表示されます。画面の選択肢で“STORAGE”を◀◀[▽]ボタンと▶▶[△]ボタンを押して選択(反転表示)し、▶/||[ENTER]ボタンを押して確定します。

POWER/STORAGE

本機が外部ドライブ(外部記憶装置)としてパソコンに認識されます。

4. ダウンロードしたファームウェア(V1.02の場合は、dr10.102)をDR-10内のルートにコピーします。
5. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、USBケーブルを取り外します。電源が入っている場合は、本体の電源を切ります。
6. ▶/||[ENTER]ボタンとPHONES[+]ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。電池を使用しないでUSBバスパワーのみを利用する場合は、▶/||[ENTER]ボタンとPHONES[+]ボタンを押しながらパソコンに接続されているUSBケーブルをUSB端子に接続します。本体がアップデートモードで起動し、microSDカードを認識すると以下の画面が表示されます。

SD mount OK

注意

この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、再度手順6.を行ってください。▶/||[ENTER]ボタンとPHONES[+]ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

7. 押していたボタンを離すと、以下の画面を表示します。

1.01> 1.02!?

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

- アップデート用のファイルがmicroSDカードに無い場合は、上記画面は表示されず通常モードで起動します。
- アップデート用のファイルがmicroSDカードに複数ある場合は、最初に認識したファイルのみが表示されます。他のファイルを選択することはできませんのでアップデート対象ファイルのみカードに保存してください。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

8. ▶/||[ENTER]ボタンを押すと、確認用に再度以下の画面が表示されます。

1.01> 1.02???

9. ◀◀[▽]ボタンを押すと、アップデートを開始します。
10. アップデートが終了すると“Update OK”と表示した後、自動的に通常モードで起動します。
11. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“VERSION INFO”メニュー項目が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。以上で本機のアップデート作業は終了です。
12. USBでパソコンと接続して、本機内のルートにあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。