

## ENGLISH

**Note when using HDMI REC Trigger**

When the DR-701D is busy accessing files on the SD card media, the following screen is displayed. During the time that this is showing, the DR-701D is unable to react to Rec Trigger events from the **HDMI IN** port. If you are using HDMI Rec Trigger, please wait for this display to clear before starting Record on your Camera.



## FRANÇAIS

**Note sur l'emploi du déclenchement d'enregistrement par HDMI**

Quand le DR-701D est occupé à accéder à des fichiers sur la carte SD, l'écran suivant s'affiche. Pendant cet affichage, le DR-701D ne peut pas réagir aux événements de déclenchement d'enregistrement reçus par son port **HDMI IN**.

Si vous utilisez un déclencheur d'enregistrement par HDMI, veuillez attendre que cet affichage disparaisse avant de lancer l'enregistrement sur votre caméra.



## ESPAÑOL

**Nota relativa al uso del disparador HDMI REC**

Cuando el DR-701D esté accediendo a ficheros en la tarjeta SD, aparecerá la siguiente pantalla. Durante el tiempo que aparezca, el DR-701D no podrá reaccionar a los eventos de disparador Rec recibidos desde el puerto **HDMI IN**.

Si está usando un disparador HDMI Rec, espere hasta que desaparezca esta pantalla antes de iniciar la grabación en la cámara.



## DEUTSCH

**Hinweis zum Starten der Aufnahme über einen HDMI-Befehl**

Während der DR-701D auf die SD-Karte zugreift, wird auf dem Display das folgende Einblendfenster angezeigt. Während dieser Zeit kann der DR-701D nicht auf HDMI-Befehle des Typs "Aufnahmestart" am Anschluss **HDMI IN** reagieren.

Falls Sie die Aufnahme auf dem DR-701D mittels HDMI starten wollen, starten Sie die Aufnahme auf der Kamera erst, nachdem dieses Einblendfenster verschwunden ist.



## ITALIANO

**Nota per quando si utilizza HDMI REC Trigger**

Quando il DR-701D è impegnato nell'accesso ai file nella card SD, viene visualizzata la seguente schermata. Durante il tempo in cui questa viene visualizzata, il DR-701D non è in grado di reagire agli eventi Rec Trigger dalla porta **HDMI IN**.

Se si utilizza HDMI Rec Trigger, si prega di attendere che questa schermata scompaia prima di iniziare a registrare sulla fotocamera.



## 日本語

**HDMIレックトリガー使用時の注意**

本機のファイル処理動作中は以下の画面が表示されますが、この画面の表示中はHDMIレックトリガーを受信できません。HDMIレックトリガーを使用する場合は、ファイル処理動作中の画面表示が消えてから、カメラ側の操作を開始してください。

